

Anleitung zur Zählerablesung EWO AG

Vor Ablesung des Zählers notieren Sie sich bitte die die Werknummer. Diese ist mit der Abkürzung **No.** gekennzeichnet und besteht aus insgesamt acht Ziffern, welche in einem Zweier- und zwei Dreierblöcken dargestellt wird. z.B. **No. 12 345 678**



MK4d

Sie finden auf dem Zähler zwei Werte.

Der Wert I entspricht dem Hochtarif, der Wert II dem Niedertarif.



ZMB120

Drücken Sie den schwarzen Knopf mehrmals bis auf der linken Seite des Displays die Anzeige T1 erscheint. Dies ist der Hochtarif.

Drücken Sie den schwarzen Knopf nochmals bis die Anzeige T2 steht. Dies ist der Niedertarif.

Die Anzeige wechselt auch automatisch im Takt von 30 Sekunden zwischen T1 und T2.

Anleitung zur Zählerablesung EWO AG

Vor Ablesung des Zählers notieren Sie sich bitte die die Werknummer. Diese ist mit der Abkürzung **No.** gekennzeichnet und besteht aus insgesamt acht Ziffern, welche in einem Zweier- und zwei Dreierblöcken dargestellt wird. z.B. **No. 12 345 678**



ZMD120

Drücken Sie den blauen Knopf mehrmals bis auf der linken Seite des Displays die Anzeige 1.8.1 erscheint. Dies ist der Hochtarif.

Drücken Sie den blauen Knopf nochmals bis die Anzeige 1.8.2 steht. Dies ist der Niedertarif.

Die Anzeige wechselt auch automatisch im Takt von 15 Sekunden zwischen 1.8.1 und 1.8.2.



ZMF120

Drücken Sie den grünen Knopf bis auf der linken Seite des Displays die Anzeige 1.8.1 steht. Dies ist der Hochtarif.

Drücken Sie den grünen Knopf nochmals bis die Anzeige 1.8.2 steht. Dies ist der Niedertarif.

Anleitung zur Zählerablesung EWO AG

Vor Ablesung des Zählers notieren Sie sich bitte die die Werknummer. Diese ist mit der Abkürzung **No.** gekennzeichnet und besteht aus insgesamt acht Ziffern, welche in einem Zweier- und zwei Dreierblöcken dargestellt wird. z.B. **No. 12 345 678**



ZMD120 ohne Taste

Die Anzeige wechselt automatisch im Takt von 15 Sekunden zwischen Zone ① = Hochtarif T1 und Zone ② = Niedertarif T2.

Benutzen Sie unser Online-Formular für die Meldung Ihrer Zählerstände. Ihre Daten werden weiterverarbeitet und für die Rechnungsstellung verwendet.

Um Fehler zu vermeiden ist es jedoch wichtig, dass der Zähler in sporadischen Zeitabständen von den Mitarbeitern der EWO abgelesen wird.

Ihre Meldung der Zählerstände ist für folgende Geschäftsfälle für uns von Nutzen:

- Jährliche Zählerablesung in der ersten Woche des neuen Jahres
- Mieterwechsel bei Dauermietern
- Kontrollmessungen

Bei Eigentumswechsel des Objektes muss die Ablesung jedoch durch einen Mitarbeiter der EWO AG erfolgen.